

Gebrauchsanweisung Bühnenwasserfall 15s, 5 m, BAM-PT₁-1474

- Den elektrischen Anzünder so in das Mittelloch der schwarzen Abdeckkappe einführen, dass der Kunststoffträger des Anzünders im Mittelloch der Kappe klemmt, Anzünder nicht ganz hineinstecken, damit er beim Zünden ausgeworfen wird. Keine Gewalt anwenden, um die Zündpille nicht zu beschädigen.
- Nur für technische Zwecke verwenden. Nur in der Originalpackung aufbewahren.
- Wasserfall mit der schwarzen Abdeckkappe nach unten in ca. 5 m Höhe aufhängen. Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährlichen Objekten zünden. Seitlicher Sicherheitsabstand von der Fallachse zu Personen und brennbaren Materialien mindestens 2,5 m. Schutzabstände mit dem Sicherheitsbeauftragten festlegen.
- Bühnenboden mit nicht brennbarem Material abdecken.
- Nur an stromlose Zündkabel anschließen bzw. Anschluß nur herstellen, wenn die Stromquelle eindeutig vom Zündsystem getrennt ist.
- Gegenstand nur zünden, wenn ungehinderte Sicht auf den Abbrennplatz gegeben ist und die getroffenen Sicherheitsanordnungen eingehalten werden.
- Achtung: Bei Zündung reagiert der Wasserfall sofort. Gegenstand nicht umhüllen. Es besteht Brandgefahr.